

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА MAG 251

Вкл./Выкл. 

Дополнительные функции 

Вкл./Выкл. звука 

A/V 

Меню 

Выход 

Возврат 

Инфо 


Вверх 

Влево 

Вправо 

Вниз 

Подтвердить 

Громкость 

Изменение пропорций экрана 

Кнопки выбора ТВ каналов 



 Вкл./Выкл. медиа центра

 Изменение режима аудио

 Меню настройки

 Вызов контекстного меню

 Быстрый доступ к IPTV

 ТВ гид

 Виртуальная клавиатура

 Перемотка назад

 Перемотка вперед

 Ускоренное воспроизведение

 Каналы

 Воспроизведение / Пауза

 Стоп

 Обновление страницы

Инструкция по программированию универсального пульта дистанционного управления

Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» — зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на пульте. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
6. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки

Нажмите SETUP и ОК одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

Примечание: Программируемая секция управления звуком по умолчанию управляет громкостью приставки. При перенастройке данной секции на телевизор, управление звуком приставки в данном случае работать не будут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА



Инструкция по программированию универсального пульта дистанционного управления

1. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течении 3 секунд. Когда красный светодиод начнет гореть ярче, это будет означать, что пульт готов к программированию.
2. Нажмите кнопку, которую необходимо запрограммировать. Светодиод начнет мигать.
3. Направьте ИК передатчик программируемого пульта на ИК передатчик пульта управления телевизором. Держите пульты на расстоянии 3-5 см. Нажмите на пульте телевизора кнопку, функции которой вы хотите передать.
4. Если программирование кнопок прошло успешно, светодиод промигает три раза и начнет непрерывно светиться. Теперь можете выбрать другие кнопки для программирования.
5. Нажмите кнопку «SET», чтобы выйти из режима программирования кнопок. Красный светодиод погаснет.